

Elementbredde (W)	Fri bredde (w)
90mm gående post	$w = W1 + W2 - 579\text{mm}$
114mm gående post	$w = W1 + W2 - 603\text{mm}$
Elementhøjde (H)	Fri højde (h)
	$h = H - 100\text{mm}$