

Elementbredde (W), når vinduet er:	Fri bredde (w)
1) 0-85mm tilbagetrukket fra facade	$w = W - 250\text{mm}$
2) 85-225mm tilbagetrukket fra facade	$w = W - 270\text{mm}$
3) >225mm tilbagetrukket fra facade	$w = W - 310\text{mm}$
Elementhøjde (H)	Fri højde (h)
	$h = H - 100\text{mm}$