

Elementbredd (W)	Fri bredd (w)
	$w = W - 130\text{mm}$
Elementhöjd (H)	Fri höjd (h)
	$h = H - 100\text{mm}$