

Elementbredd (W)	Fri bredd (w)
1-luft	$w = W - 163\text{mm}$
2-luft, gående post	$w = W - 224\text{mm}$
Elementhöjd (H)	Fri höjd (h)
	$h = H - 104\text{mm}$