

Elementbredde (W)	Fri bredde (w)
	$w = W - 300\text{mm}$
Elementhøjde (H)	Fri højde (H)
fra underkant bundstykke	$h = H - 75\text{mm}$