

Elementbredd (W)

Fri bredd (w)

$$w = W - 300\text{mm}$$

Elementhöjd (H)

Fri höjd (H)

från ytterkant karm

$$h = H - 75\text{mm}$$