

Elementbredde (W)

Fri bredde (w)

$$w = W - 172\text{mm}$$

Elementhøjde (H)

Fri højde (h)

$$h = H - 80\text{mm}$$