

Elementbredde (W)	Fri bredde (w)
	$w = W1 + W2 - 442\text{mm}$
Elementhøjde (H)	Fri højde (H)
fra underkant karm	$h = H - 75\text{mm}$