

Elementbredde (W)	Fri bredde (w)
	$w = W - 130\text{mm}$
Elementhøjde (H)	Fri højde (h)
med 15mm bundstykke	$h = H - 65\text{mm}$
med 24mm bundstykke	$h = H - 74\text{mm}$
med 52mm bundstykke	$h = H - 102\text{mm}$