

Elementbredde (W)	Fri bredde (w)
	$w = W - 100\text{mm}$
Elementhøjde (H)	Fri højde (h)
	$h = (H \times 0.6442) - 71\text{mm}$