

Elementbredde (W)

Fri bredde (w)

1-fløyet

$$w = W - 80\text{mm}$$

Elementhøyde (H)

Fri høyde (h)

$$h = H - 81\text{mm}$$