

Elementbredd (W), när fönstret är:	Fri bredd (w)
1) 0-85mm indraget från fasad	$w = W - 250\text{mm}$
2) 85-225mm indraget från fasad	$w = W - 270\text{mm}$
3) >225mm indraget från fasad	$w = W - 310\text{mm}$
Elementhöjd (H)	Fri höjd (h)
	$h = H - 100\text{mm}$