

Elementbredd (W)	Fri bredd (w)
	$w = W1 + W2 - 450\text{mm}$
Elementhöjd (H)	Fri höjd (h)
	$h = H - 120\text{mm}$