

Elementbredde (W)	Fri bredde (w)
1-fløjet	$w = W - 170\text{mm}$
2-fløjet med anslag	$w = W - 240\text{mm}$
2-fløjet med gående post	$w = W - 274\text{mm}$
Elementhøjde (H)	Fri højde (h)
	$h = H - 100\text{mm}$