

Elementbredd (W)	Fri bredd (w)
1-luft	$w = W - 170\text{mm}$
2-luft med mötesbåg	$w = W - 240\text{mm}$
2-luft med gående lod	$w = W - 274\text{mm}$
Elementhöjd (H)	Fri höjd (h)
	$h = H - 100\text{mm}$