

Elementbredde (W)	Fri bredde (w)
1-fløjet	$w = 0.93 \times (W - 262.7)\text{mm}$
2-fløjet med anslag	$w = (W - (2 \times (271.4 + 0.122 \times ((W - 158)/2)))) - 6\text{mm}$
2-fløjet med gående post	$w = (W - (2 \times (271.4 + 0.122 \times ((W - 158)/2)))) - 50.5\text{mm}$
Elementhøjde (H)	Fri højde (h)
	$h = H - 100\text{mm}$