

Elementbredd (W)	Fri bredd (w)
1-luft	$w = 0.93 \times (W - 262.7)\text{mm}$
2-luft med mötesbåg	$w = (W - (2 \times (271.4 + 0.122 \times ((W - 158)/2)))) - 6\text{mm}$
2-luft med gående lod	$w = (W - (2 \times (271.4 + 0.122 \times ((W - 158)/2)))) - 50.5\text{mm}$
Elementhöjd (H)	Fri höjd (h)
	$h = H - 100\text{mm}$