

Elementbredde (W)	Fri bredde (w)
90mm post	$w = W1 + W2 - 203\text{mm}$
114mm post	$w = W1 + W2 - 227\text{mm}$
Elementhøjde (H)	Fri højde (h)
	$h = H - 100\text{mm}$