

Elementbredde (W)	Fri bredde (w)
	$w = W - 100\text{mm}$
Elementhøjde (H)	Fri højde (h)
620 - 719.9mm	$h = 500\text{mm}$
720 - 1000mm	$h = 600\text{mm}$

* Fri højde + fri bredde = min. 1500mm