

Elementbredd (W)	Fri bredd (w)
114mm gående post	$w = W1 + W2 - 227\text{mm}$
139mm gående post	$w = W1 + W2 - 251\text{mm}$
Elementhöjd (H)	Fri höjd (h)
med 15mm bottenkarm	$h = H - 65\text{mm}$
med 24mm bottenkarm	$h = H - 74\text{mm}$
med 52mm bottenkarm	$h = H - 102\text{mm}$